



حقيبة HOTBAG لخدمات الأغذية – تعليمات الاستخدام والعناية

تحذير

يمكن للأطفال بعمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو الحسية أو الذهنية أو الذين ليست لديهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا خاضعين لرقابة أو تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز إجراء التنظيف وصيانة المستخدم من خلال الأطفال بدون رقابة.



رمز الحذر من الأسطح الساخنة

تعليمات عامة

- 1) ضع البيئزا و/أو المنتجات الغذائية الأخرى في HOTBAG. أغلق الطرف الأمامي بالضغط على أشرطة فيلكرو معاً.
- 2) قم بتوصيل كابل الطاقة PDU أو كابل الطاقة السيجار 12 فولت بالحقيبة باستخدام وصلة سريعة التحرير في الطرف الأمامي من HOTBAG.
- 3) لكابل الطاقة بقباس الولاة 12 فولت، تأكد من تناسب وتثبيت قابس السجائر بإحكام في منفذ الولاة (قد تؤدي الوصلة المهترئة إلى تلف القابس وإيقاف الطاقة عن حقيبة HOTBAG).
- 4) في وقت التسليم عليك فقط فصل كابل الطاقة باستخدام الوصلة سريعة التحرير في مقدمة حقيبة HOTBAG (ملاحظة: اترك كابل الطاقة متصلاً بمنفذ الولاة 12 فولت).

تعليمات الغسيل

- 1) عليك إزالة عناصر التسخين باستخدام لوحة الوصول الموجودة في مؤخرة الحقيبة (الفتحة ذات السوست).
- 2) يمكن غسل حقيبة HOTBAG باستخدام غسالة تجارية أمامية التحميل مثل تلك الموجودة في المغاسل القريبة منك.
- 3) عليك المعالجة المسبقة لأي مناطق ذات اتساح بالغ بمنظف أطباق مثل داون. سيساعد ذلك على تخفيف الشحوم والأثرية الحالية، مما يجعل الغسالة تغسل على نحو أكثر فعالية.
- 4) عليك غسل الحقائب في دائرة "عادي"، باستخدام المياه الساخنة ومنظف اقراضى.

تعليمات التجفيف

- 1) تأكد من إغلاق مقدمة حقيبة HOTBAG، ومن فتح سوست الحقيبة وتركها مفتوحة.
- 2) عليك تجفيف الحقيبة على حرارة مرتفعة لمدة حوالي 20 دقيقة.
- 3) إذا لازالت الحقائب رطبة قليلاً، عليك تركيب عناصر التسخين في الحقيبة وتوصيل الحقيبة بمزود التيار. سيساعد ذلك على تجفيف الحقائب من الداخل للخارج، وسيخفض من خطر العفن.

لا تفعل

- 1) لا تقم بمراكمة الحقائب فوق بعضها عندما تكون قيد الاستخدام (متصلة بالطاقة). يجب أن يكون لكل حقيبة وضع الرف المخصص لها.
- 2) لا تقم بوضع الحقائب على الحافة أثناء ما تكون قيد الاستخدام.
- 3) لا تضع أي عناصر أعلى الحقيبة.
- 4) لا تستخدم غسالة الأطباق.
- 5) لا تقم بالتنظيف الجاف.
- 6) لا تضع أجسام حادة في أو على حقيبة HOTBAG.
- 7) لا تترك حقيبة HOTBAG متصلة بالطاقة في منفذ الطاقة للولاة 12 فولت أثناء ما لا تكون قيد الاستخدام (قد يتم إفراغ البطارية).

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 1) عليك تدوير قابس السجائر داخل مقبس السماعة لتحسين الاتصال. سيومض مصباح أخضر على مقبس الطاقة عند توصيل وصلة مناسبة.
- 2) تحقق من الصمام الموجود على قابس السجائر (ادفع لأسفل الطرف المعدني وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة الصمام).
- 3) عليك التحقق من صمام ولاة السجائر بمركبتك، والموجود في لوحة الصمامات الرئيسية.
- 4) عليك التحقق من كابل ومقبس الطاقة لكشف وجود أسلاك مكسورة أو متأكلة.
- 5) تأكد من أن وصلات الوصلة نظيفة وخالية من التآكل.
- 6) إذا لم تسخن حقائب HOTBAG الخاصة بك بعد مراجعة الخطوات أعلاه، عليك الاتصال بشركة الفحص على 1-855-432-8224.